

Torri di raffreddamento aperte

Options and accessories

Interruttore di vibrazioni



L'interruttore **rileva le vibrazioni eccessive della trasmissione del ventilatore** causate dalla formazione di ghiaccio sul ventilatore o da un eventuale guasto meccanico. Anche se il dispositivo è installato in fabbrica, il punto di commutazione viene regolato sul posto durante l'assemblaggio e l'avviamento.

L'impiego di un interruttore di vibrazioni assicura il funzionamento **affidabile e sicuro tutto l'anno**.

Desideri beneficiare dei vantaggi associati a un interruttore che elimina le vibrazioni? Per assistenza puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).